

**BEROTEC**

# Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

**Montageplatte | AMPS kompatibel**

Mounting plate | Plaque de montage |  
Piastra di montaggio | Placa de montaje



# **SICHERHEITSHINWEISE**

## ***Grundlegende Sicherheitshinweise***

Wir gratulieren Ihnen herzlich zum Erwerb eines Produktes der Firma BEROTEC.

Falls Sie Kritik, Tipps, Verbesserungsvorschläge oder einen speziellen Wunsch haben, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Dieses Dokument dient als Grundlage, um das Produkt sicherheitsgerecht einzusetzen und zu betreiben. Insbesondere die Sicherheitshinweise sind von allen Benutzern zu beachten:

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß und sicher befestigt sind.
- Prüfen Sie regelmäßig die Befestigungen auf festen Halt.
- Führen Sie die Montage nur durch, wenn Sie über die erforderlichen technischen Kenntnisse verfügen.

## ***Bestimmungsgemäße Verwendung***

Die Montageplatte dient als Basis zur Befestigung von Geräten und Zubehör am Motorrad. Das Lochmuster der Montageplatte wurde so gewählt, dass diese in Verbindung mit den M8-Sonderschrauben (GTIN: 0301660707019 - nicht im Lieferumfang enthalten) an der Lenkerklemmung des gewünschten Fahrzeuges montiert werden kann. Die Montageplatte kann auch an anderer Stelle befestigt werden, allerdings konnte nicht jeder Einsatzzweck und -ort vom Hersteller in der Entwicklung berücksichtigt werden. Daher wird die Gewährleistung ausschließlich für die erstgenannte Montagemöglichkeit übernommen. Jegliche andere Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr und schließt jegliche Gewährleistung aus.

Der Einbau und die Verwendung sind gemäß dieser Anleitung und dem Verwendungszweck durchzuführen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Die Montage dieses Produktes erfordert grundlegende technische Kenntnisse. Beachten Sie alle Hinweise in dieser Anleitung und im Fahrzeughandbuch.

Bitte beachten Sie, dass durch Verwendung von Zubehör und speziellen Anbauten am Fahrzeug die Betriebserlaubnis erlöschen kann.

Die Montage ist für Fahrzeuge im Auslieferungszustand vorgesehen. Montiertes Zubehör kann die Fahreigenschaften und die Stabilität des Fahrzeugs beeinflussen.

**Stand Bedienungsanleitung: 05/2024**

**Kontakt bei Rückfragen: [info@berotec.de](mailto:info@berotec.de)**

# Lieferumfang

- » 1x Montageplatte der ausgewählten Variation
- » 4x Befestigungsschrauben M3x16

## Montage

Stellen Sie sicher, dass alle im Lieferumfang aufgeführten Teile vorhanden sind. Wenn Sie den Montageort gewählt haben, prüfen Sie, ob alle Befestigungspunkte in einer Ebene liegen und deckungsgleich mit dem Lochmuster der Montagplatte sind. Beim montieren darf es zu keiner Spannung in der Montageplatte kommen, die durch ungleichmäßige Krafteinwirkung oder ein abweichendes Lochbild verursacht wird.

Die M3 Befestigungsschrauben sollten gleichmäßig und über Kreuz eingeschraubt werden. Das Anzugsdrehmoment der M3 Befestigungsschrauben beträgt **1,8Nm**.

Weiterhin verfügt die Montageplatte über ein AMPS-Lochmuster, das der Befestigung von weiterem Zubehör dient, welches ebenfalls über das AMPS-Lochmuster verfügt.

Abschließend müssen alle zur Montage gelösten Teile und Verbindungen gemäß den Fahrzeugherstellerangaben wieder montiert oder durch die gelieferten Teile ersetzt werden. Alle Schraubverbindungen müssen mit den durch den Fahrzeughersteller vorgegebenen Anzugsdrehmomenten angezogen werden.

Kontrollieren Sie abschließend, ob alle Teile und Verbindung ordnungsgemäß montiert worden sind. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km den gesamten Anbau und die korrekten Anzugsmomente aller Schraubverbindungen. Führen Sie in regelmäßigen Abständen Sichtkontrollen durch.

Beachten Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h.

## **BEROTEC GmbH**

Gewerbestr. 13  
75057 Kürnbach  
Deutschland

 +49 7258-2009090  
 [info@berotec.de](mailto:info@berotec.de)  
 [www.berotec.de](http://www.berotec.de)

