

BEROTEC

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

Montageplatte | AMPS kompatibel

Mounting plate | Plaque de montage |
Piastra di montaggio | Placa de montaje



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instrucciones básicas de seguridad

Enhorabuena por haber adquirido un producto BEROTEC.

Si tiene alguna crítica, consejo, sugerencia de mejora o una petición especial, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Este documento sirve de base para el uso y funcionamiento seguros del producto. En particular, las instrucciones de seguridad deben ser observadas por todos los usuarios:

- Asegúrese de que todas las piezas estén bien sujetas.
- Compruebe periódicamente que los cierres son seguros.
- Realice la instalación sólo si dispone de los conocimientos técnicos necesarios.

Uso previsto

La placa de montaje sirve de base para fijar dispositivos y accesorios a la motocicleta. El patrón de orificios de la placa de montaje se ha seleccionado de modo que pueda montarse en la abrazadera del manillar del vehículo deseado junto con los tornillos especiales M8 (GTIN: 0301660707019 - no incluidos en el volumen de suministro). La placa de montaje también puede fijarse en otro lugar, pero el fabricante no pudo tener en cuenta todas las aplicaciones y ubicaciones durante el desarrollo. Por este motivo, la garantía sólo se ofrece para la primera opción de montaje mencionada. Cualquier otro uso corre por su cuenta y riesgo y excluye cualquier garantía.

La instalación y el uso deben realizarse de acuerdo con estas instrucciones y el uso previsto. No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por un uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.

La instalación de este producto requiere conocimientos técnicos básicos. Observe todas las instrucciones de este manual y del manual del vehículo.

Tenga en cuenta que el uso de accesorios y montajes especiales en el vehículo puede invalidar el permiso de circulación.

El montaje está previsto para vehículos en el estado en que se entregan. Los accesorios montados pueden afectar a las características de conducción y a la estabilidad del vehículo.

Estado de las instrucciones de uso: 05/2024

Contacto para consultas: info@berotec.de

Volumen de suministro

- » 1x placa de montaje de la variante seleccionada
- » 4 tornillos de fijación M3x16

Montaje

Asegúrese de que están presentes todas las piezas enumeradas en el volumen de suministro. Una vez seleccionado el lugar de montaje, compruebe que todos los puntos de fijación se encuentran en el mismo plano y son congruentes con el patrón de orificios de la placa de montaje. Durante el montaje, no debe haber tensiones en la placa de montaje causadas por una aplicación desigual de la fuerza o por un patrón de orificios desviado.

Los tornillos de fijación M3 deben atornillarse uniformemente y en cruz. El par de apriete de los tornillos de fijación M3 es de **1,8Nm**.

La placa de montaje también tiene un patrón de agujeros AMPS, que se utiliza para fijar otros accesorios que también tienen el patrón de agujeros AMPS.

Por último, todas las piezas y conexiones aflojadas para el montaje deben volver a montarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del vehículo o sustituirse por las piezas suministradas. Todas las uniones atornilladas deben apretarse con los pares de apriete especificados por el fabricante del vehículo.

Por último, compruebe que todas las piezas y conexiones se han montado correctamente. Después de los primeros 50 km, compruebe toda la instalación y los pares de apriete correctos de todas las uniones atornilladas. Realice inspecciones visuales a intervalos regulares.

Respete el límite de velocidad de 130 km/h.

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

