

BEROTEC

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

M8 | Sonderschraube

Special screw M8 | Vis spéciale M8 |
Vite speciale M8 | Tornillo especial M8



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Istruzioni di base per la sicurezza

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto BEROTEC.

Se avete critiche, consigli, suggerimenti per migliorare o richieste particolari, non esitate a contattarci.

Questo documento serve come base per l'uso e il funzionamento sicuro del prodotto. In particolare, le istruzioni di sicurezza devono essere rispettate da tutti gli utenti:

- Assicurarsi che tutte le parti siano fissate correttamente e in modo sicuro.
- Controllare regolarmente le chiusure per verificare che siano sicure.
- Eseguire l'installazione solo se si dispone delle conoscenze tecniche necessarie.

Uso previsto

Questa vite speciale M8 altamente temperata (classe di proprietà 12,9) con filettatura interna M3 integrata ha una resistenza alla trazione che corrisponde al valore di una vite standard in classe di proprietà 10,9. La resistenza alla trazione di una vite comparabile con classe di proprietà 8,8 è superata. La vite speciale M8 è quindi adatta a sostituire una vite M8 esistente con classe di proprietà 10,9 e lunghezza identica. Non è possibile garantire il corretto funzionamento per altre applicazioni; l'uso è a rischio dell'utente e la garanzia è esclusa. L'installazione e l'uso devono essere eseguiti in conformità alle presenti istruzioni e all'uso previsto. In caso di uso improprio o di mancata osservanza delle presenti istruzioni, si declina ogni responsabilità per eventuali danni.

L'installazione di questo prodotto richiede conoscenze tecniche di base. Osservare tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e nel manuale del veicolo. Si noti che l'uso di accessori e di dispositivi speciali sul veicolo può invalidare la licenza d'uso.

L'installazione è prevista per i veicoli così come vengono consegnati. Gli accessori installati possono influire sulle caratteristiche di manovrabilità e stabilità del veicolo.

Stato delle istruzioni per l'uso: 05/2024

Contatto per le domande: info@berotec.de

Ambito di consegna

» Vite a testa cilindrica M8x25 con esagono incassato 12,9, zincata

Montaggio

Allentare la vite M8x25 originale e sostituirla con la vite speciale M8x25.

La filettatura e la sede della vite devono essere prive di sporco, grasso, olio e altre sostanze. Queste sostanze possono alterare la coppia di serraggio e quindi rappresentare un rischio per la sicurezza.

Serrare la vite speciale M8 alla coppia specificata dal costruttore del veicolo. La coppia di serraggio del morsetto del manubrio è solitamente riportata nel manuale d'uso del veicolo. Infine, tutte le parti e i collegamenti allentati per il montaggio devono essere rimontati secondo le istruzioni del costruttore del veicolo o sostituiti con le parti fornite. Tutti i collegamenti a vite devono essere serrati secondo le coppie di serraggio indicate dal costruttore del veicolo.

Infine, verificare che tutte le parti e i collegamenti siano stati montati correttamente. Dopo i primi 50 km, controllare l'intera installazione e le coppie di serraggio corrette di tutti i collegamenti a vite. Eseguire ispezioni visive a intervalli regolari. Rispettare la velocità massima consentita di 130 km/h.

DATI TECNICI

Tipo:	Vite a testa cilindrica con esagono incassato
Rivestimento:	Rivestimento in scaglie di zinco con $\mu=0,09 - 0,14$
Resistenza alla corrosione NSS:	480h RR
Senza cromo (VI):	Si
Coppia di serraggio massima:	25Nm

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

