

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

FANTIC Caballero | Kennzeichenhalter



SICHERHEITSHINWEISE

Grundlegende Sicherheitshinweise

Wir gratulieren Ihnen herzlich zum Erwerb eines Produktes der Firma BEROTEC.

Falls Sie Kritik, Tipps, Verbesserungsvorschläge oder einen speziellen Wunsch haben, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Dieses Dokument dient als Grundlage, um das Produkt sicherheitsgerecht einzusetzen und zu betreiben. Insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Benutzern zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kennzeichenhalter ist zur Verwendung an den spezifizierten Zweirädern vorgesehen. Für andere Anwendungen kann eine korrekte Funktion nicht gewährleistet werden, der Betrieb erfolgt auf eigene Gefahr und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Der Einbau und der Betrieb sind gemäß dieser Anleitung und dem Verwendungszweck durchzuführen. Bei unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung wird für auftretende Schäden nicht gehaftet.

Die Montage dieses Produktes erfordert grundlegende technische Kenntnisse. Beachten Sie dazu alle Hinweise in dieser Anleitung und im Fahrzeughandbuch.

Die Kompatibilität mit anderen Zubehörteilen wird nicht gewährleistet. Die Montage ist für Fahrzeuge im Werkzustand vorgesehen. Montiertes Zubehör kann die Fahreigenschaften und die Stabilität des Fahrzeugs verändern.

Stand Bedienungsanleitung: 07/2023

Kontakt bei Rückfragen: info@berotec.de

Lieferumfang

- » Kennzeichenhalter für FANTIC Caballero ab 2018 (nicht kompatibel mit den Flat Track Modellen)
- » Schrauben M8 * 35 (2 Stück)



Lieferumfang



Montage

Montage

Stellen Sie sicher, dass alle in der Stückliste aufgeführten Teile vorhanden sind. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer zweiten Person helfen. Alle zur Montage gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die gelieferten Teile zu ersetzen. Alle Schraubverbindungen müssen mit den durch den Fahrzeughersteller vorgegebenen Anzugsdrehmomenten angezogen werden.

Kontrollieren Sie abschließend ob alle Teile und Verbindung ordnungsgemäß montiert worden sind. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km den gesamten Anbau und die korrekten Anzugsmomente aller Schraubverbindungen. Führen Sie in regelmäßigen Abständen Sichtkontrollen durch.

Beachten Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h.

Der hier erworbene Aluminiumträger wird im Austausch gegen den originalen Stahlträger installiert. Es müssen die mitgelieferten Schrauben verwendet werden. Der Kunststoff-Kennzeichenhalter mit Kennzeichenbeleuchtung wird vom originalen Heckteil übernommen.

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

