

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

FANTIC Caballero | Gepäckträger



SICHERHEITSHINWEISE

Grundlegende Sicherheitshinweise

Wir gratulieren Ihnen herzlich zum Erwerb eines Produktes der Firma BEROTEC.

Falls Sie Kritik, Tipps, Verbesserungsvorschläge oder einen speziellen Wunsch haben, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Dieses Dokument dient als Grundlage, um das Produkt sicherheitsgerecht einzusetzen und zu betreiben. Insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Benutzern zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gepäcksystem ist zur Verwendung an den spezifizierten Zweirädern vorgesehen. Für andere Anwendungen kann eine korrekte Funktion nicht gewährleistet werden, der Betrieb erfolgt auf eigene Gefahr und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Der Einbau und der Betrieb sind gemäß dieser Anleitung und dem Verwendungszweck durchzuführen. Bei unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung wird für auftretende Schäden nicht haftet.

Die Montage dieses Produktes erfordert grundlegende technische Kenntnisse. Beachten Sie dazu alle Hinweise in dieser Anleitung und im Fahrzeughandbuch.

Die Kompatibilität mit anderen Zubehörteilen wird nicht gewährleistet. Die Montage ist für Fahrzeuge im Werkzustand vorgesehen. Montiertes Zubehör kann die Fahreigenschaften und die Stabilität des Fahrzeugs verändern.

Stand Bedienungsanleitung: 05/2021

Kontakt bei Rückfragen: info@berotec.de

Lieferumfang

- » 1x Gepäckträger FANTIC Caballero
- » 2x Schraube M8 * 55
- » 2x Bundmutter, selbstsichernd M8
- » 4 x Schraube M6 * 16

Montage

Stellen Sie sicher, dass alle in der Stückliste aufgeführten Teile vorhanden sind. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer zweiten Person helfen. Alle zur Montage gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die gelieferten Teile zu ersetzen. Alle Schraubverbindungen müssen mit den durch den Fahrzeughersteller vorgegebenen Anzugsdrehmomenten angezogen werden.

Kontrollieren Sie abschließend, ob alle Teile und Verbindung ordnungsgemäß montiert worden sind. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km den gesamten Anbau und die korrekten Anzugsmomente aller Schraubverbindungen. Führen Sie in regelmäßigen Abständen Sichtkontrollen durch.

Beachten Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Die maximale Zuladung ist abhängig von der Gewichtsverteilung, der Gepäcksicherung und dem befahrenen Terrain. Wird die Zuladung lediglich auf den Gepäckträger und nicht auch auf die Sitzbank geladen, liegt die maximale Zuladung des Gepäckträgers bei 3KG.

Das Gepäcksystem wird an den originalen Haltepunkten der Soziusgriffe und an der Trägerplatte unter dem Kotflügel verschraubt. Im Austausch mit den originalen Schrauben müssen die mitgelieferten Schrauben verwendet werden. Zur Montage müssen die Schrauben der Blinker gelöst werden.

Sehen Sie sich das Einbauvideo an:

<https://youtu.be/er8SkYNedzs>

→ Bitte beachten Sie unbedingt die Reihenfolge der Verschraubung, so wie es im Video beschrieben ist.



BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258 2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

