

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

HUSQVARNA 701 | Gepäckträger



SICHERHEITSHINWEISE

Grundlegende Sicherheitshinweise

Wir gratulieren Ihnen herzlich zum Erwerb eines Produktes der Firma BEROTEC.

Falls Sie Kritik, Tipps, Verbesserungsvorschläge oder einen speziellen Wunsch haben, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Dieses Dokument dient als Grundlage, um das Produkt sicherheitsgerecht einzusetzen und zu betreiben. Insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Benutzern zu beachten.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gepäcksystem ist zur Verwendung an den spezifizierten Zweirädern vorgesehen. Für andere Anwendungen kann eine korrekte Funktion nicht gewährleistet werden, der Betrieb erfolgt auf eigene Gefahr und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Der Einbau und der Betrieb sind gemäß dieser Anleitung und dem Verwendungszweck durchzuführen. Bei unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung wird für auftretende Schäden nicht gehaftet.

Die Montage dieses Produktes erfordert grundlegende technische Kenntnisse. Im Zweifelsfall sollte die Montage in einer Fachwerkstatt erfolgen. Beachten Sie alle Hinweise in dieser Anleitung und im Fahrzeughandbuch.

Die Kompatibilität mit anderen Zubehörteilen wird nicht gewährleistet. Die Montage ist für Fahrzeuge im Werkzustand vorgesehen. Montiertes Zubehör kann die Fahreigenschaften und die Stabilität des Fahrzeugs verändern.

Stand Bedienungsanleitung: 05/2021

Kontakt bei Rückfragen: info@berotec.de

Lieferumfang

- » 1x Gepäckträger HUSQVARNA 701
- » 2x Distanz 25mm
- » 2x Distanz 45mm
- » 2x Schraube M8 * 40
- » 2x Schraube M8 * 60
- » 4x Unterlegscheibe M8

Montage

Stellen Sie sicher, dass alle in der Stückliste aufgeführten Teile vorhanden sind. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer zweiten Person helfen. Alle zur Montage gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die gelieferten Teile zu ersetzen. Alle Schraubverbindungen müssen mit den durch den Fahrzeughersteller vorgegebenen Anzugsdrehmomenten angezogen werden.

Kontrollieren Sie abschließend, ob alle Teile und Verbindung ordnungsgemäß montiert worden sind. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km den gesamten Anbau und die korrekten Anzugsmomente aller Schraubverbindungen. Führen Sie in regelmäßigen Abständen Sichtkontrollen durch.

Beachten Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Die maximale Zuladung ist abhängig von der Gewichtsverteilung, der Gepäcksicherung und dem befahrenen Terrain.

Das Gepäcksystem wird im Austausch gegen die originalen Soziushaltegriffe angebaut. Es müssen die mitgelieferten Schrauben verwendet werden. Sollten die werkseitig vorgesehenen Haltegriffe noch nicht angebaut sein, müssen die Montageöffnungen in der Heckverkleidung nach Herstellervorgabe angebracht werden.

BEROTEC GmbH

Georg-Schlatter-Straße 10
75031 Eppingen
Deutschland

 +49 7262-6168573
 info@berotec.de
 www.berotec.de

