

# Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

**BEROTEC**

***YAMAHA Ténéré 700 | Gepäckträger***



# **SICHERHEITSHINWEISE**

## *Grundlegende Sicherheitshinweise*

Wir gratulieren Ihnen herzlich zum Erwerb eines Produktes der Firma BEROTEC.

Falls Sie Kritik, Tipps, Verbesserungsvorschläge oder einen speziellen Wunsch haben, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Dieses Dokument dient als Grundlage, um das Produkt sicherheitsgerecht einzusetzen und zu betreiben. Insbesondere die Sicherheitshinweise, sind von allen Benutzern zu beachten.

## *Bestimmungsgemäße Verwendung*

Das Gepäcksystem ist zur Verwendung an den spezifizierten Zweirädern vorgesehen. Für andere Anwendungen kann eine korrekte Funktion nicht gewährleistet werden, der Betrieb erfolgt auf eigene Gefahr und unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Der Einbau und der Betrieb sind gemäß dieser Anleitung und dem Verwendungszweck durchzuführen. Bei unsachgemäßer Verwendung oder Nichtbeachtung dieser Anleitung wird für auftretende Schäden nicht gehaftet.

Die Montage dieses Produktes erfordert grundlegende technische Kenntnisse. Im Zweifelsfall sollte die Montage in einer Fachwerkstatt erfolgen. Beachten Sie alle Hinweise in dieser Anleitung und im Fahrzeughandbuch.

Die Kompatibilität mit anderen Zubehörteilen wird nicht gewährleistet. Die Montage ist für Fahrzeuge im Werkzustand vorgesehen. Montiertes Zubehör kann die Fahreigenschaften und die Stabilität des Fahrzeugs verändern.

Stand Bedienungsanleitung: 05/2021

Kontakt bei Rückfragen: [info@berotec.de](mailto:info@berotec.de)

# Lieferumfang

- » 1x Gepäckträger YAMAHA Ténéré 700
- » 2x Distanz 25mm
- » 2x Distanz 30mm
- » 4x Schraube M8 \* 55
- » 4x Unterlegscheibe M8

# Montage

Stellen Sie sicher, dass alle in der Stückliste aufgeführten Teile vorhanden sind. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer zweiten Person helfen. Alle zur Montage gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß den Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die gelieferten Teile zu ersetzen. Alle Schraubverbindungen müssen mit den durch den Fahrzeughersteller vorgegebenen Anzugsdrehmomenten angezogen werden.

Kontrollieren Sie abschließend, ob alle Teile und Verbindung ordnungsgemäß montiert worden sind. Überprüfen Sie nach den ersten 50 km den gesamten Anbau und die korrekten Anzugsmomente aller Schraubverbindungen. Führen Sie in regelmäßigen Abständen Sichtkontrollen durch.

Beachten Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Die maximale Zuladung ist abhängig von der Gewichtsverteilung, der Gepäcksicherung und dem befahrenen Terrain.

Das Gepäcksystem wird im Austausch gegen die originalen Haltebolzen am Heck angebaut. Es müssen die mitgelieferten Schrauben und Distanzen verwendet werden.

**Die 30mm Distanzen müssen an den vorderen und die 25mm Distanzen an den hinteren Aufnahmen montiert werden.**

## **BEROTEC GmbH**

Georg-Schlatter-Straße 10  
75031 Eppingen  
Deutschland

 +49 7262-6168573  
 [info@berotec.de](mailto:info@berotec.de)  
 [www.berotec.de](http://www.berotec.de)

