

CUMPAN

Drehzahlmesser und Cockpitassistent

FANTIC Caballero 500 Rally
Baujahr 2020

Einbauvorschlag von BEROTEC



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

FANTIC Caballero 500 Rally


Position Display

Auf der Gabelbrücke – zwischen Lenker und Tacho oder an selbst gebautem Halter



Abnahme des Drehzahlsignals (Sens/Count - Einstellung: „BIKE“)


Am Kurbelwellenpositionssensor– weiß/grünes Kabel, Stecker befindet sich hinter dem Zylinder.



FANTIC Caballero 500 Rally

Position Motor-Temperatursensor (M8x1,25)

Ersetzt den vorhandenen Blindstopfen hinter dem Zylinder, oberhalb des Ritzels.



Stromanschluss

Plus-Leitung am braunen Kabel von Sicherung Nr. 1 anschließen, Masse direkt an Batterie-Minus angeschlossen.

