

C U M P A N

Drehzahlmesser und Cockpitassistent

YAMAHA TT600R

Baujahr 1998

Einbauvorschlag von Harald



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

YAMAHA TT600R


Position Display

Auf der Gabelbrücke – zwischen Lenker und Tacho



Abnahme des Drehzahlsignals (Sens/Count - Einstellung: „UNI“ - 1)

Zwischen Sitzbank und Tank, am Kabel vom **Kurbelwellenpositionssensor** – weiß/grünes Kabel, **rotes Kabel** ist angelötet und führt zum CUMPAN



CUMPAN

YAMAHA TT600R

Position Motor-Temperatursensor (M14x1,5)

Ersetzt die Öl-Ablassschraube, links am Motor.



Stromanschluss

Plus mit Abzweigverbinder an der Hupe angeschlossen - **Masse** liegt an der Zündspule

