

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

MV AUGUSTA Brutale 1090 RR
Baujahr 2013

Einbauvorschlag von Sepp



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

MV AUGUSTA Brutale 1090 RR

Position Tank Standard (60ml)

Unter der rechten Heckverkleidung (zusätzlich die variable Tankentlüftung verbaut)



Position Dosierventil

Unter der rechten Heckverkleidung (zusätzlich die variable Tankentlüftung verbaut)



MV AUGUSTA Brutale 1090 RR

Position Auftragsdüse


Halter auf der Einarmschwinge unter Kettenabdeckung - Auftragsdüse hinter dem Kettenrad, Ölleitung mit Hitzeschutzschlauch verlegt.



Geschaltetes Plus

Dauerplus und Steuerleitung (schwarz/weiß) mit vorhandenem, geschalteten 12V Plus-Kabel des Navigationsgeräts verlötet und isoliert.

Steuereinheit unter vorderem Sitzteil.



MV AUGUSTA Brutale 1090 RR

Position Regenschalter

Links am Lenker



Position Steuereinheit

Unter der Sitzbank (orangener Kreis)

