

BEROTEC

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

Montageplatte | AMPS kompatibel

Mounting plate | Plaque de montage |
Piastra di montaggio | Placa de montaje



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Istruzioni di base per la sicurezza

Congratulazioni per aver acquistato un prodotto BEROTEC.

Se avete critiche, consigli, suggerimenti per migliorare o richieste particolari, non esitate a contattarci.

Questo documento serve come base per l'uso e il funzionamento sicuro del prodotto. In particolare, le istruzioni di sicurezza devono essere rispettate da tutti gli utenti:

- Assicurarci che tutte le parti siano fissate correttamente e in modo sicuro.
- Controllare regolarmente le chiusure per verificare che siano sicure.
- Eseguire l'installazione solo se si dispone delle conoscenze tecniche necessarie.

Uso previsto

La piastra di montaggio serve come base per il fissaggio di dispositivi e accessori alla moto. La foratura della piastra di montaggio è stata scelta in modo da poterla montare sul morsetto del manubrio del veicolo desiderato insieme alle viti speciali M8 (GTIN: 0301660707019 - non incluse nella fornitura). La piastra di montaggio può essere fissata anche altrove, ma non tutte le applicazioni e le posizioni sono state prese in considerazione dal produttore durante lo sviluppo. Per questo motivo, la garanzia viene fornita solo per la prima opzione di montaggio indicata. Qualsiasi altro utilizzo è a rischio e pericolo dell'utente ed esclude qualsiasi garanzia.

L'installazione e l'uso devono essere eseguiti in conformità alle presenti istruzioni e all'uso previsto. Si declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio o dalla mancata osservanza delle presenti istruzioni.

L'installazione di questo prodotto richiede conoscenze tecniche di base. Osservare tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e nel manuale del veicolo.

Si noti che l'uso di accessori e di dispositivi speciali sul veicolo può invalidare la licenza d'esercizio.

Il montaggio è previsto per i veicoli nello stato in cui vengono consegnati. Gli accessori montati possono influire sulle caratteristiche di guida e sulla stabilità del veicolo.

Stato delle istruzioni per l'uso: 05/2024

Contatto per le domande: info@berotec.de

Ambito di consegna

- » 1x piastra di montaggio della variante selezionata
- » 4x viti di fissaggio M3x16

Montaggio

Assicurarsi che siano presenti tutti i componenti elencati nella fornitura. Una volta scelta la posizione di montaggio, verificare che tutti i punti di fissaggio si trovino sullo stesso piano e siano congruenti con lo schema dei fori della piastra di montaggio. Durante l'installazione, la piastra di montaggio non deve subire tensioni causate da un'applicazione non uniforme della forza o da uno schema di fori divergente.

Le viti di fissaggio M3 devono essere avvitate in modo uniforme e trasversale. La coppia di serraggio delle viti di fissaggio M3 è pari a **1,8Nm**.

La piastra di montaggio presenta anche uno schema di fori AMPS, utilizzato per collegare altri accessori che presentano lo stesso schema di fori AMPS.

Infine, tutte le parti e i collegamenti allentati per il montaggio devono essere rimontati secondo le istruzioni del costruttore del veicolo o sostituiti con le parti fornite. Tutti i collegamenti a vite devono essere serrati secondo le coppie di serraggio indicate dal costruttore del veicolo.

Infine, verificare che tutte le parti e i collegamenti siano stati montati correttamente. Dopo i primi 50 km, verificare l'intera installazione e le coppie di serraggio corrette di tutti i collegamenti a vite. Eseguire ispezioni visive a intervalli regolari.

Rispettare il limite di velocità di 130 km/h.

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

