

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

FANTIC Caballero | Kennzeichenhalter



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Instrucciones básicas de seguridad

Enhorabuena por la compra de un producto de BEROTEC. Si tiene alguna crítica, consejo, sugerencia de mejora o una petición especial, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Este documento sirve de base para el uso y funcionamiento seguro del producto. En particular, todos los usuarios deben respetar las instrucciones de seguridad.

Uso previsto

El soporte de la matrícula está destinado a ser utilizado en los vehículos de dos ruedas especificados. No se puede garantizar el correcto funcionamiento para otras aplicaciones, la operación se realiza bajo el propio riesgo del usuario y con exclusión de cualquier garantía. La instalación y el funcionamiento deben realizarse de acuerdo con estas instrucciones y el uso previsto. En caso de uso inadecuado o incumplimiento de estas instrucciones, no se aceptará ninguna responsabilidad por los daños que puedan producirse.

La instalación de este producto requiere conocimientos técnicos básicos. Observe todas las instrucciones de este manual y del manual del vehículo.

No se garantiza la compatibilidad con otros accesorios. El montaje está pensado para vehículos en estado de fábrica. Los accesorios montados pueden alterar las características de conducción y la estabilidad del vehículo.

Estado de las instrucciones de uso: 07/2023

Contacto para consultas: info@berotec.de

Alcance de la entrega

- » Soporte de matrícula para FANTIC Caballero a partir de 2018 (no compatible con los modelos Flat Track)
- » Tornillos M8 * 35 (2 piezas)



Alcance de la entrega



Montaje

Montaje

Asegúrese de que todas las piezas enumeradas en la lista de piezas están presentes. Si es necesario, pida a una segunda persona que le ayude. Todas las piezas y conexiones aflojadas para el montaje deben volver a montarse según las instrucciones del fabricante del vehículo o sustituirse por las piezas suministradas. Todas las uniones atornilladas deben apretarse con los pares de apriete especificados por el fabricante del vehículo.

Por último, compruebe que todas las piezas y conexiones se han colocado correctamente. Después de los primeros 50 km, compruebe todo el conjunto y los pares de apriete correctos de todas las uniones de tornillos. Realice inspecciones visuales a intervalos regulares. Respete la velocidad máxima permitida de 130 km/h.

El soporte de aluminio adquirido aquí se instala a cambio del soporte de acero original. Deben utilizarse los tornillos suministrados. El portamatrículas de plástico con iluminación de la matrícula se ha tomado de la parte trasera original.

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

