

Benutzerhandbuch

User Guide

Manuel d'utilisation

Manuale d'uso

Manual del usuario

BEROTEC

FANTIC Caballero | Kennzeichenhalter



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Istruzioni di sicurezza di base

Congratulazioni per l'acquisto di un prodotto BEROTEC. Se avete critiche, consigli, suggerimenti per migliorare o una richiesta speciale, non esitate a contattarci. Questo documento serve come base per l'uso e il funzionamento sicuro del prodotto. In particolare, le istruzioni di sicurezza devono essere osservate da tutti gli utenti.

Uso previsto

Il portatarga è destinato all'uso sulle due ruote specificate. Il corretto funzionamento non può essere garantito per altre applicazioni, il funzionamento è a rischio e pericolo dell'utente e ad esclusione di qualsiasi garanzia. L'installazione e il funzionamento devono essere eseguiti in conformità a queste istruzioni e all'uso previsto. In caso di uso improprio o inosservanza di queste istruzioni, non si accetta alcuna responsabilità per eventuali danni che possono verificarsi.

L'installazione di questo prodotto richiede conoscenze tecniche di base. Osservare tutte le istruzioni contenute nel presente manuale e nel manuale del veicolo.

La compatibilità con altri accessori non è garantita. Il montaggio è destinato a veicoli in condizioni di fabbrica. Gli accessori montati possono alterare le caratteristiche di guida e la stabilità del veicolo.

Stato delle istruzioni per l'uso: 07/2023

Contatto per domande: info@berotec.de

Ambito di consegna

- » Portatarga per FANTIC Caballero dal 2018 (non compatibile con i modelli Flat Track)
- » Viti M8 * 35 (2 pezzi)



Ambito di consegna



Montaggio

Montaggio

Assicuratevi che tutte le parti elencate nella lista delle parti siano presenti. Se necessario, fatevi aiutare da una seconda persona. Tutte le parti e i collegamenti allentati per il montaggio devono essere riassembleati secondo le istruzioni del produttore del veicolo o sostituiti con le parti fornite. Tutti i collegamenti a vite devono essere serrati alle coppie di serraggio specificate dal produttore del veicolo.

Infine, controllate che tutte le parti e i collegamenti siano stati montati correttamente. Dopo i primi 50 km, controllare l'intero gruppo e le coppie di serraggio corrette di tutti i collegamenti a vite. Effettuare ispezioni visive a intervalli regolari.

Rispettare la velocità massima consentita di 130 km/h.

Il supporto in alluminio qui acquistato viene installato in sostituzione del supporto originale in acciaio. Si devono usare le viti fornite. Il portatarga in plastica con illuminazione della targa è ripreso dalla sezione posteriore originale.

BEROTEC GmbH

Gewerbestr. 13
75057 Kürnbach
Deutschland

 +49 7258-2009090
 info@berotec.de
 www.berotec.de

